

VERARBEITUNGSVORSCHRIFT

D-TACK TACITspezial®

Montageband für die Anbringung von Kettel-/Hartkernsockelleisten

Eigenschaften:

- ⊕ **Frei von Wohngiften**
(Lösemittel-, Chlor-, und Formaldehydfrei)
- ⊕ **Geruchslos**
- ⊕ **Weichmacherbeständig**
- ⊕ **Alterungsbeständig**
(Versprödet nicht, trocknet nicht aus)
- ⊕ **Aggressive Anfangs- und Dauerklebkraft**

Geeignete Untergründe:

- ⊕ Mauerwerk
- ⊕ Beton
- ⊕ Gips (gründiert)
- ⊕ Putz
 - Hartkernsockelleisten bis 1 mm Struktur
 - Kettelssockelleisten bis 3 mm Struktur
- ⊕ Holz
- ⊕ Metall
- ⊕ Keramik
- ⊕ Kunststoff
- ⊕ Farbanstrich
- ⊕ Tapeten

Geeignete Sockelleisten:

- ⊕ Hartkernsockelleisten
- ⊕ Kettelssockelleisten
 - Schaumrücken
 - Synthetischer Zweitrücken
 - Vliesrücken
- ⊕ PVC
- ⊕ Kugelnarn
- ⊕ Nadelvlies

*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise
des jeweiligen Belagherstellers.*

Nicht geeignete Sockelleisten:

- ⊖ Naturprodukte (Holz, Kokos, Sisal, usw.)
- ⊖ Flotex
- ⊖ Weich-PVC
- ⊖ PU-Rücken

Produktbeschreibung:

D-TACK TACITspezial® wurde speziell für die Anbringung von Hartkern- und Kettelssockelleisten (mit rauem Rücken) auf allen üblichen Untergründen (Wandflächen) entwickelt.

Vorbereitung:

Gemäß VOB DIN 18365 muß der Untergrund eben, dauer trocken, zug- und druckfest sein.

Beide Fügepartner müssen frei sein von: Staub, Öl, Trennmitteln (z.B. Reinigungsmittelrückständen, Silikon usw.) sowie anderen Verunreinigungen, die klebstoffabweisend wirken.

Tapeten müssen fest verklebt sein.

Die Untergründe und Sockelleisten sind in jedem Fall vom Verarbeiter vor Ort auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 15°C betragen (Werkstoffe und Montageband).

Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Verarbeitung von Hartkernsockelleisten:

D-TACK TACITspezial® mit einem Bodenabstand von ca. 10-15 mm an die Wand anbringen und fest anreiben. Silikonpapier abziehen und die bereits vorgestanzte Hartkernsockelleiste kräftig auf D-TACK TACITspezial® andrücken. Anschließend die Sockelleiste mit einem Gummihammer an die Wand anschlagen. Durch das Anschlagen erhöht sich die Haftung.

In Abschnitten mit Radien und starken Unebenheiten (z.B. in Altbauten) ist eine zusätzliche mechanische Sicherung erforderlich.

Verarbeitung von Kettelssockelleisten:

D-TACK TACITspezial® ist in einer Breite zu verwenden, welche mindestens 80% der Sockelleistenhöhe abdeckt. D-TACK TACITspezial® auf die Rückseite der Sockelleiste auftragen und fest anreiben. Das Kettelnarn sollte bis zur Hälfte mit D-TACK TACITspezial® überdeckt sein.

Das Aufbringen von D-TACK TACITspezial® auf die Sockelleiste kann auf der Baustelle oder bereits zuvor in der Werkstatt erfolgen.

Silikonpapier von D-TACK TACITspezial® abziehen und die Sockelleiste zug- und spannungsfrei an die Wand anbringen. Anschließend die Sockelleiste mit einem Gummihammer vollflächig an die Wand anschlagen. Durch das Anschlagen erhöht sich die Haftung.

An Innen- und Aussenecken Sockelleiste vor Entfernen des Silikonpapiers vorknicken, um Spannungen zu vermeiden.

In Ausnahmefällen kann eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig sein (z.B. Stahlstifte).

Verarbeitung von Nadelvlies und Kugelnarn Sockelleisten:

D-TACK TACITspezial® ist in einer Breite zu verwenden, welche mindestens 80% der Sockelleistenhöhe abdeckt. D-TACK TACITspezial® auf die Rückseite der Sockelleiste auftragen und fest anreiben. Silikonpapier von D-TACK TACITspezial® abziehen und die Sockelleiste zug- und spannungsfrei an die Wand anbringen. Anschließend die Sockelleiste mit einem Gummihammer vollflächig an die Wand anschlagen. Durch das Anschlagen erhöht sich die Haftung. In Ausnahmefällen kann eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig sein (z.B. Stahlstifte).

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit.

Gewährleistung:

D-TACK Klebeband GmbH gibt eine Gewährleistung von 10 Jahren auf die in der Verarbeitungsvorschrift zugesicherten technischen Eigenschaften des Produkts D-TACK TACITspezial®.

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift, um eine dauerhafte und sichere Verklebung zu erreichen.

Auch die Verarbeitungsrichtlinien des Belagherstellers sind zu beachten.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- a) eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- b) ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer und mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
- c) sich aufgrund von Maßveränderungen der Kettel- und Hartkernsockelleiste Fugen oder Verwölbungen bilden.
- d) aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen vom Verarbeiter vor Ort keine Probeverklebungen durchgeführt wurden.

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Achtung:

D-TACK TACITspezial® immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen, um Untergrund und Montageband zu schützen!

Verpackungseinheiten:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Ro/Kart	Kart/Pal
115035	35mm x 50mm	32	24
112545	45mm x 25mm	36	24
115050	50mm x 50mm	24	24

Kerndurchmesser 86 mm

Weitere Größen und Kerndurchmesser lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Diese Verarbeitungsvorschrift entspricht dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen, bedingt durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Mit dem Erscheinen dieser Verarbeitungsvorschrift werden alle früheren Ausgaben ungültig. Stand: 2009/01

